



**TUTTO
ANTIFURTO**

www.tuttoantifurto.com

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Sensore da interno doppia tecnologia TTA DT

Dopo circa 3 anni, (un mese prima della completa perdita di energia della batteria), si accenderà sul pannello del sensore TTADT un LED rosso, potrete contattarci per ricevere subito la batteria di ricambio e poi procedere come segue per la sostituzione.

Posizionare la chiave della centrale sulla posizione centrale, il Display deve spegnersi (OFF)



Staccare il sensore dalla base di appoggio, ruotandolo di 90° e tirando leggermente.
Nella parte bassa del sensore **Foto1**, infilare un piccolo cacciavite a taglio e fare leva per sollevare il guscio **Foto2-3**.



Si accede alla batteria, collegata alla scheda elettronica tramite un cavetto **Foto4**, afferrare il cavetto alla base e tirare leggermente, staccando così la batteria **Foto5-6**, inserire ora la nuova batteria.



Il connettore si innesta facilmente in una sola posizione, in ogni caso prestare attenzione a che il filo Nero, sia rivolto come in **Foto7**, posizionare la batteria nella propria sede avendo cura di piegare il filo perché non possa intralciare il piccolo interruttore del Tamper, **Foto8**, a questo punto, richiudere partendo dalla parte alta del sensore, **Foto9**.



Esercitare una piccola pressione fino ad udire lo scatto di chiusura delle plastiche, Foto10-11.

Al termine delle operazioni di sostituzione batterie

Riposizionare la chiave della centrale verso SX per la posizione ACCESO.