



**TUTTO  
ANTIFURTO**

www.tuttoantifurto.com

# GUIDA ALL'INSTALLAZIONE Centrale TTA 1SL

**Strumenti necessari:** trapano, tasselli da 5 o 6mm, relativa punta da muro, cacciavite a croce.

Individuato il punto di installazione più centrale possibile all'area da proteggere, ove sia presente una presa elettrica disponibile, procedere come segue..



Togliere le quattro viti presenti sulla Centrale due sulla parte superiore, due sulla parte inferiore Foto 1-2



Sollevere il pannello anteriore e lasciarlo pendente verso il basso, rimarrà sorretto dal cavetto di sicurezza e dal cablaggio del display Foto 3-4



Appoggiare la centrale alla parete, tenendola parallela al pavimento (anche aiutandosi con una livella a bolla) e, tramite una matita, segnare i due punti di fissaggio. Foto 5



Appoggiare delicatamente la centrale da una parte ed eseguire i due fori da 5 o 6 mm nella parete, Foto 6, inserire fino in fondo la parte in plastica dei tasselli. Foto 7



Posizionare la centrale in corrispondenza dei fori e inserire e fissare a fondo le viti relative. Foto 8-9-10



Riposizionare in sede il pannello frontale. Foto 11



Serrare le 4 viti tolte al punto1 Foto 12-13 e collegare la spina. Foto14

## Test-Funzioni-Inserimento-Disinserimento.

Terminata l'installazione, eseguire questa semplice guida per il test e comprendere visivamente il funzionamento dell'impianto.



La centrale, spenta si presenta come in **Foto1**, nessuna luce accesa, nessuna scritta sul display.



Inserire la chiave a mappa speciale nel blocchetto chiave, (la chiave entra in una unica posizione) **Foto2**, Premere leggermente la chiave e contemporaneamente ruotarla verso Destra **Foto3**, si accenderà il display della centrale e apparirà la scritta TEST SEN. **Foto4**, a questo punto, potremo effettuare le prove di apertura porte e finestre, attraversamento dei sensori a tendina, sollevamento tapparelle, passaggio nelle aree protette da barriere e dai sensori di movimento, praticamente la verifica di ogni sensore presente nell'impianto; Ad ogni una di queste rilevazioni, la centrale emetterà un Beep e sul display apparirà il numero che abbiamo assegnato in laboratorio a quel sensore. Effettuare il TEST SEN., ci confermerà che l'impianto funziona correttamente e che tutti i sensori svolgono perfettamente la loro funzione.



Effettuato il TEST SEN., girare la chiave (sempre premendola leggermente) e posizionarla su ON, **Foto5**, apparirà la scritta TUTTOANTIFURTO per un attimo, **Foto6**, e subito dopo la scritta SPENTO, **Foto7**, questa è la posizione di "Acceso in attesa", nella quale l'impianto deve sempre rimanere, togliere la chiave in questa posizione e metterla da parte, ora l'impianto è in funzione e attende di essere inserito, quando vorrete.

## Uso del sistema tramite telecomando

### Tasto 1 Inserimento



#### INSERIMENTO TOTALE

Premendo una volta il tasto 1 **Foto8** si ha l'inserimento **TOTALE**

Sulla centrale di sentirà un Beep acustico ed apparirà la scritta "ACCESO Z1 Z2" **Foto9**, ora l'impianto è inserito completamente.  
*Abbiamo circa un minuto per uscire e permettere al sistema di controllare gli ambienti.*

### Tasto 2 Disinserimento e Memoria allarmi



#### DISINSERIMENTO TOTALE

Premendo una volta il tasto 2 (quando il sistema è inserito, sia in totale che in parziale) si comanda il Disinserimento Totale. Apparirà di nuovo la scritta SPENTO **Foto10** e la centrale emetterà Due Beep acustici. Ora l'impianto è disinserito.

*Ovviamente dovremo disinserire il sistema prima di entrare negli ambienti protetti.*



#### INSERIMENTO ZONA 1 e contemporanea esclusione della Zona 2

Se si preme una seconda volta il tasto 1 entro tre secondi dalla prima pressione, in questo caso avremo inserito solo i sensori che abbiamo desiderato programmare in Zona1 ed esclusi quelli programmati sulla Zona2, sul display apparirà "ACCESO Z1" **Foto11**.



#### INSERIMENTO ZONA 2 e contemporanea esclusione della Zona 1 (funzione poco usata)

Se si preme una terza volta il tasto 1 entro tre secondi dalla prima pressione  
Risulteranno inseriti i sensori programmati su Zona2 e non quelli programmati in Zona1, sul display apparirà "ACCESO Z2" **Foto12**



[www.tuttoantifurto.com](http://www.tuttoantifurto.com)

### **Storico Allarmi**

Premendo due volte in sequenza il tasto 2 (quando il sistema è disinserito) si vedrà a display la cronologia storica degli avvenuti allarmi.

Il display mostrerà il numero dell'ultimo sensore che ha causato l'allarme, poi passerà a mostrare quello causa dell'allarme precedente e così via, fino a mostrare le ultime 10 cause d'allarme, alla fine del ciclo, la centrale si rimette in posizione di attesa di inserimento.

**Tasto 3: non utilizzato**

**Tasto 4: non utilizzato**