



**TUTTO
ANTIFURTO**

www.tuttoantifurto.com

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Sensore di apertura porta e finestre TTA SM

NB: per comodità di ripresa fotografica, si mostra il cambio su di un sensore "in mano", il cambio batteria si effettuerà con la stessa semplicità anche con il sensore già fissato.

Posizionare la chiave della centrale in posizione centrale, OFF, il display si spegnerà.



Posizionare la chiave della centrale in posizione centrale, OFF, il display si spegnerà, togliere il guscio di protezione dal sensore TTA SM agendo sulla vite centrale **Foto1**, sollevare il guscio per accedere al corpo tecnico **Foto2**



Sollevare la batteria dalla sua sede **Foto3**, e facendo leva con le dita sul cappuccio contatti nero, staccarlo dalla batteria (non staccarlo tirando il filo) **Foto4**.



A questo punto inserire la nuova batteria sul cappuccio contatti, **Foto5**, il contatto è obbligato, si può inserire solo in un senso, una volta avvertito il click di incastro, riporre la batteria nella sua sede **Foto6**.



disporre il cavetto rosso perché non crei intralcio Foto7 e chiudere il guscio facendo uscire correttamente la testa del LED rosso dalla sua sede e serrare la vite, Foto8.

Riattivare la centrale posizionando la chiave verso SX (ON)