



**TUTTO
ANTIFURTO**

www.tuttoantifurto.com

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Sensore a Tendina TTA TND

NB: per comodità di ripresa fotografica, si mostra il cambio su di un sensore "in mano", il cambio batteria si effettuerà con la stessa semplicità anche con il sensore già fissato.

Posizionare la chiave della centrale in posizione centrale,(OFF), il display si spegnerà.



Togliere il guscio di protezione dal sensore svitando la vite centrale **Foto1**, con il cacciavite a taglio, fare leva sul fondo del sensore **Foto2**



Togliere il guscio, fare leva sul fondo della batteria **Foto3** e toglierla dalla sede **Foto4**.



Sollevare o togliere l'etichetta REMOVE dalla nuova batteria e inserire quest'ultima nella sede, avendo cura di mantenere la fascetta gialla(+), rivolta verso il fondo del sensore **Foto5**, chiudere il sensore e serrare la vite **Foto 6-7**.

Riaccendere la centrale posizionando la chiave verso SX (ON)