



**TUTTO
ANTIFURTO**

www.tuttoantifurto.com

SCHEDA TECNICA TELECOMANDO



La semplicità a portata di mano

Configurabili fino a 5 Telecomandi per Centrale.

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione con pila da 12 volt.

Il telecomando esegue 4 funzioni:

Inserimento Totale / Disinserimento Totale;

Inserimento Parziale (A);

Inserimento Parziale (B);

Visione Memoria Cronologica Allarmi.

Inserti in alluminio, con protezione copri tasti e gancio portachiavi.

Funzionamento del Telecomando

TASTO 1 - INSERIMENTO

INSERIMENTO TOTALE

Premendo una volta il tasto 1 si ha l'inserimento Totale

INSERIMENTO ZONA (A) e contemporanea esclusione della ZONA (B)

Se si preme una seconda volta il telecomando entro 3 secondi

INSERIMENTO ZONA (B) e contemporanea esclusione della ZONA (A)

Se si preme una terza volta il telecomando entro i 3 secondi

TASTO 2 - DISINSERIMENTO E MEMORIA ALLARMI

DISINSERIMENTO TOTALE

Premendo una volta il tasto 2 (quando il sistema è inserito, sia in totale che in parziale) si comanda il Disinserimento Totale

STORICO ALLARMI

Premendo due volte in sequenza il tasto 2 (quando il sistema è disinserito) si vede a display la cronologia degli avvenuti allarmi

TASTO 3 - non utilizzato

TASTO 4 - non utilizzato